

ПРАЙС-ЛИСТ НА АРЕНДУ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ

	Бытовка склад Цена аренды в мес: 6000 р.	<ul style="list-style-type: none">• Металлическая дверь• Стальные решетки на окнах• Стенды ДВП• Электропроводка• Выключатели• Освещение• На выходе автомат 16А• Наружная обшивка оцинкованный профнастил	
	Бытовка прорабская (офис) Цена аренды в мес: 7000 р.	<ul style="list-style-type: none">• Металлический каркас• Окно - ПВХ• Пол – линолиум• На выходе – УЗО• Освещение – лампы дневного света• Выключатели• Внутренняя отделка – деревянная вагонка• Розетки• Наружная обшивка - оцинкованный профнастил	
	Бытовка жилая Цена аренды в мес: 7000 р.	<ul style="list-style-type: none">• Металлический каркас• Наружная обшивка - оцинкованный профнастил• Внутренняя отделка – ДВП• Выключатели• Пол – доска окрашенная• Розетки• Окно – деревянное• На выходе – автоматы свет 16 А, розетки 25 А• Освещение - плафоны• Кровати двух-ярусные- 3 шт. (на 6 человек)	
	Бытовка столовая Цена аренды в мес: 7000 р.	<ul style="list-style-type: none">• Металлический каркас• Наружная обшивка - оцинкованный профнастил• Внутренняя отделка – ДВП• Выключатели• Пол – линолиум• Розетки• Окно – деревянное• На выходе – автоматы свет 16 А, розетки 25 А• Освещение - плафоны• Стол и стулья	
ИТОГО			

Аренда Блок-контейнеров:

В нашей компании вы можете взять блок-контейнер в аренду. Блок-контейнеры предоставляются в аренду по мере наличия их на складе. Вы можете сразу заполнить прайс проставив количество бытовок.

Для того, что бы получить блок-контейнер нужно прислать заявку с указанием:

- 1) Места установки блок-контейнера;
- 2) Ориентировочного срока аренды бытовки;
- 3) Реквизитов фирмы.

После этого подписать договор. Оплатить счет за 3 месяца аренды блок-контейнера, без залога и оплатить транспортные услуги (доставка на объект и возврат).

В день доставки арендатор обязан:

- 1) Предоставить доверенность и копию приказа о назначении лица ответственного за сохранность блок-контейнера (и копию паспорта этого лица)
- 2) Обеспечить подъезд автотранспорта на место разгрузки блок-контейнера.
- 3) Принять блок-контенер по акту передачи от представителя Арендодателя.

При возврате блок-контенера «Арендатор»:

- 1) Не менее чем за 10 дней, в письменной форме сообщает арендодателю о намерении вернуть блок-контейнер с указанием даты возврата.
- 2) В день возврата арендатор сдает блок-контейнер по акту передачи, представителю «Арендодателя» в чистом и исправном виде.
- 3) Обеспечивает беспрепятственный проезд автотранспорта «Арендодателя» на место погрузки блок-контейнера.